

# Návod k montáži desek podlahového topení Flooré



## Všeobecné předpoklady

Podklad musí být suchý a čistý, zbavený volných částic a starého materiálu. Podklad musí být schválený podle profesních pravidel.

## Montáž desky Flooré a vodního potrubí

Přilepte desku Flooré pomocí SCHÖNOX TT S8 RAPID, použijte 6 mm ozubenou špachtli nebo fixační hřeben. Přitiskněte desku a zajistěte, aby mezi deskou a lepidlem SCHÖNOX TT S8 RAPID, došlo k úplnému spojení. Nechte zaschnout. Pomocí T-Röd odstraňte z desky Flooré případné nečistoty a mastnotu.

Vodní potrubí namontujte podle pokynů materiálového listu Flooré.

## Nanesení kontaktního můstku na podlahu

Naneste na podlahu penetrační nátěr - kontaktní můstek SCHÖNOX SHP. Tento penetrační nátěr (kotvící můstek) se nanáší na nesavé a hladké podklady před aplikací další vrstvy.

## Montáž keramických desek

Nyní je podlaha připravena pro pokládku keramických desek. K jejich montáži použijte SCHÖNOX PFK, PFK PLUS, TT S8 nebo TT S8 RAPID. Mísící poměr je uveden na obalech jednotlivých produktů. Nechte vyžrát 24 hodin. Zaspárujte podlahu vhodnou spárovací hmotou SCHÖNOX, např. SCHÖNOX SU.

## Vlhké prostory

Ve vlhkých provozech je nutno před montáží keramických desek provést hydroizolační stěrku proti vodě. Je důležité, aby k podlahové vpusti byl před hydroizolací vždy proveden spád. Pro vytvoření spádu doporučujeme použít tenkovrstvý potěr SCHÖNOX DE o síle min. 12 mm. O provádění spádu podlahovou stěrkou a utěsnění proti vodě se dočtete více v „Návodu k montáži pro vlhké prostory SCHÖNOX“ a v návodu pro aplikaci hydroizolačních stěrek SCHÖNOX HA, SCHÖNOX 1K DS, SCHÖNOX 2K DS RAPID.

## Více informací

Informace o produktech, bezpečnostní listy, prohlášení o shodě a návody k montáži jsou ke stažení na: [www.schonox.cz](http://www.schonox.cz)

## Konstrukce podlahového topení Flooré

