


ATMOS

Sada pro zabudování hořáku na pelety do vrchních dvířek zplynovacího kotle ATMOS

Model od 2017 (2x AD03) - A25 (AC07X)
od výrobního čísla kotle 327 700



Sestava s **pravým** otvíráním pro hořák A25 - Model od 2017 (2x AD03) kód: S1222
Sestava s **levým** otvíráním pro hořák A25 - Model od 2017 (2x AD03) kód: S1223

Je dodávána jako volitelné příslušenství k jakémukoliv zplynovacímu kotli ATMOS **od výrobního čísla kotle 327 700**, který je vybaven odtahovým ventilátorem do výkonu 40 kW s hořákem:

ATMOS A25

Toto spojení je řádně certifikováno pro všechny kotle vybavené odtahovým ventilátorem do jemnovitého výkonu 40 kW typ DCxxS(X), CxxS(T), DCxxRS, ACxxS, KCxxS.

Sada není doporučena pro kotle typ ATMOS DCxxGS(X), DCxxGD

Sestava se skládá z:

1. dvířka malá s dírou pro hořák – pravá nebo levá (obě provedení) - (v sadě pouze jeden kus dvířek)
(cena dvířek včetně těsnící šňůry 18x18 mm - kód: S0241)
levá – kód: S0417 1 ks
pravá – kód: S0416 1 ks
2. kolík pantu - kód: S0222 2 ks
3. silný sibral pro malá dvířka s otvorem pro hořák - kód: S0517 1 ks
4. šroub M6 x 45 + podložka pro uchycení sibralu do dvířek - kód: S0728 + S0782 2 ks
5. kryt malých dvířek s dírou - kód: S0415 1 ks
6. izolace pod malý kryt dvířek s dírou - kód: S0550 1 ks
7. svorník M8 x 40 pro uchycení hořáku ke dvířkám – kód: S0886 2 ks
8. okrasné matice M8 – kód: S0411 2 ks
9. těsnící šňůra 16 x 16 mm - nové provedení
- pro dvířka s drážkou pro šňůru - kód: S0177 1 ks
10. šroub M12 x 50 s podložkou pro zajištění dvířek – kód: S1132 1 ks
11. matice M12 – nízká – kód: S0796 1 ks
12. šroub M6 x 70 s velkou podložkou pro uchycení izolační kostky – kód: S0727 2 ks
13. izolační kostka – pro izolaci záslepky - krycí desky - kód: S0278 1 ks
14. záslepka – krycí deska potřebná při otevření dřevem tloušťka 4 mm – kód: S0518 1 ks
15. krycí plech otvoru pro hořák - tl. 1 mm - kód: S0496 1 ks
16. kloboučková matice M6 (pro uchycení krycího plechu poz. 15) - kód: S0892 2 ks
17. kovový kryt pod klapku - kód: S0956 1 ks
18. těsnící kolečko ze sibralalového papíru pod vzduchovou klapku
= (těsnění pod motor odtahového ventilátoru) - kód: S0161 1 ks
19. bezpečnostní termostat 2okruhový BT100 - kód: S0068 1 ks
20. elektroinstalace - nový elektrický svazek - Model 2017 - kód: S1144 1 ks
(svazek včetně pozic: 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)
21. samostatný 6-pólový konektor samice s průchodekou do kapoty určený pro kotle
s otvorem pro konektor v kapotě - kód: S0986 1 ks
22. samostatný 6-pólový konektor samec na propojovací kabel k hořáku - kód: S0985 1 ks
23. imbusový klíč č. 10 – kód: S0214 1 ks
24. navařovací matice pro zajištěné dvířek proti samovolnému otevření - kód: S0215 1 ks
25. modul AD03 - kód: P0436 2 ks
26. pouzdro + pojistka (6,3 A) - T6,3A/1500 - typ H - kód: S0184 + S0200 1 ks
27. termostat na čerpadlo 70 °C (maticový) - kód: S0052 1 ks
28. přepínací vypínač I-O-II - kód: S0096 1 ks
29. samolepka přístrojové desky - kód: S1230 1 ks
30. čidlo teploty kotle TK (KTF 20 - 3,5 m) - kód: P0431 1 ks
31. kabel s konektorem pro připojení čerpadla v kotlovém okruhu - kód: S0716 1 ks
32. spalinový termostat 2okruhový - kód: S0078 1 ks

Celá elektroinstalace je zavařená do sáčku spolu s dvouokruhovým bezpečnostním a spalinovým termostatem, těsnícím kolečkem ze sibralalového papíru pod vzduchovou klapku, klíčem imbus, kolíky, navařovací maticí a návodem pro instalaci.

Díly s čísly 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jsou vždy smontovány dohromady v kompletu dvířek, který je možné koupit samostatně pod kódem:

S0297 (pravé otvírání)

S0298 (levé otvírání)

Postup instalace:

1. Nejdříve uvolníme a odklopíme přístrojovou kapotu kotle s táhlem roztápěcí záklopy.
2. Otevřeme vrchní dvířka kotle, vyrazíme kolíčky v pantech, tak abychom mohly dvířka demontovat.
3. Obráceným postupem namontujeme kompletní dvířka s otvorem pro hořák a novými kolíčky zajistíme. Kolíčky ve spodní části (v dutince) pomocí důlčíku nebo plochého sekáče nasekneme proti samovolnému uvolnění.
4. Zavřeme dvířka a imbusovým klíčem zašroubujeme šroub M12 x 50 s podložkou a pojistnou matkou do matice navařené na tělese kotle, což slouží jako ochrana proti samovolnému otevření dvířek.
5. Uvolníme dvě okrasné matice (poz. 8) a sejmeme **zálepku s izolací** (poz. 12, 13, 14, 15, 16), kterou **používáme při topení dřevem**.
6. Nasadíme peletový hořák na šrouby ve dvírkách, tak aby dobře sedl do připraveného otvoru a stlačil po celé ploše těsnící šňůru mezi hořákem a litinovými dvířky, které izoluje hořák a zabraňuje unikání spalin do prostoru kotelny. Hořák řádně dotáhneme ke dvírkům okrasnými maticemi. Pod levou okrasnou maticí M8 musí být umístěn opěrný plech (doraz) koncového spínače hořáku tak, aby byl koncový spínač stisknutý.
7. Strhneme původní samolepku přístrojové kapoty. Pře strhnutím musíme demontovat kolečka termostatů, hlavní vypínač, teploměr a bezpečnostní termostat. Vylomíme předpřipravený otvor pro přepínací vypínač. Po nalepení nové samolepky zacvakneme pojistkové pouzdro i přepínač a všechny regulační prvky vrátíme do původní pozice.
8. Přestavba elektroinstalace kotle:



POZOR - Přestavbu elektroinstalace smí provádět jen osoba k tomu odborně způsobilá dle platných předpisů.

- u všech modelů kotlů vyměníme kompletně stávající elektroinstalaci kotle a nahradíme ji novým svazkem (poz. 20) a to tak, že demontujeme a nahradíme vše včetně svorkovnice u které začneme.
- nahradíme starý jednookruhový bezpečnostní termostat **za nový 2okruhový (poz. 19)**. nahradíme starý jednookruhový spalinový termostat **za nový 2okruhový (poz. 32)**.
- na novou svorkovnici svazku kotle připojíme propojovací kabel (pokud není připojen) 6 x 1,5 mm (viz. el. schéma v návodu k obsluze u hořáku) a druhý konec protáhneme volným otvorem vzadu v boční kapotě na straně pantů dvířek (tzn. při pohledu zepředu: např. pravé otvírání má panty na pravé straně a kabel vytáhneme pravou boční kapotou).

Vylomíme obdélníkový otvor pro konektor hořáku a konektor s kabelem (poz. 21) do kapoty zacvakneme.



POZOR - Je velmi důležité aby nedošlo k záměně barev vodičů.

L1 = tvrdá fáze je vypnuta pouze bezpečnostním termostatem (černý vodič)

L2 = provozním termostatem - regulovaný okruh (hnědý vodič)

R = rezerva (šedý vodič)

R2 = druhá rezerva (červený vodič)

- k tomu zapojíme **konektory nového svazku** do jednotlivých pozic termostatů dle elektrického schématu, pozn.: konektory s popiskou REG se zapojují pouze pokud je kotel ovládán elektronickou regulací viz. popis v elektrickém schématu.
 - dále připojíme **napájení** na svorkovnici kotle, kde nesmíme nikdy zapomenout na to, že nesmí nikdy dojít k záměně fáze (hnědý vodič) za pracovní nulu (modrý vodič). **V praxi to znamená, přívodní kabel do kotle zapojit do krabičky přes samostatný jistič (nikdy NE na zásuvku!).**
 - **termostat na čerpadlo TČ70 °C** našroubujeme do matice navařené na tělese kotle, umístěné po přístrojovou kapotou mezi vývody na chladící smyčku. Zapojíme na příslušné konektory elektrického svazku (konektory s označením TČ70) dle **zapojení kotle s nebo bez akumulační nádrže** viz el. schéma.
 - zasuneme **čidlo teploty kotle TK** do jímky spolu s kapilárami od teploměru a termostatu, čidlo zapojíme do hořáku (viz návod k obsluze pro hořák).
 - na konec zapojíme 6-pólový **konektor samec** (poz. 22) na propojovací kabel mezi hořákem a kotlem (pokud není již zapojen) - kabel 6 x 1,5 mm, který je součástí hořáku. Taktéž **dodržíme barevnost vodičů** (L1 - černý, L2 - hnědý, R - šedý, R2 - červený, N - modrý a PE - žlutozelený) a zacvakneme do konektoru (poz. 21 nebo 23).
9. Po kontrole elektroinstalace vrátíme obráceným způsobem zpátky přístrojovou kapotu s táhlem roztápěcí základky a vše zajistíme.
10. **Odmontujeme plastový kryt pod klapku ovládanou regulátorem FR 124 a nahradíme ji kovovým provedením (poz. 17).**
11. Ze sady vezmeme **kulaté sibralové těsnění** (poz. 18), které nalepíme pomocí silikonového tmelu nebo jiného lepidla na spodní část regulační klapky ovládané regulátorem tahu FR 124. **Dorazový šroub** na klapce povolíme a vyšroubujeme tak, aby si klapka s těsnění přesně sedla na dosedací plochu. Tím zabráníme tomu, aby se do kotle při provozu s hořákem na pelety nepřisával falešný vzduch, který by snižoval účinnost kotle. Znamená to tedy, že při provozu kotle s hořákem na pelety nastavíme **regulátor tahu FR 124 na minimální teplotu, tak aby klapka byla vždy zavřená**.
12. Dále nainstalujeme dopravník a zásobník na pelety o potřebném objemu (např. 250 l, 500 l, 1000 l).
13. Mezi dopravníkem a hořákem napneme propojovací **hadici o minimální délce 20 cm, optimálně 40 - 60 cm a maximálně 1 m**, tak aby pelety mohly volně spadávat do hořáku. **Dopravník** přitom nastavíme tak, aby jeho úhel od země **nebyl větší než 45°** (48°) (neplatí pro sadu AZPU s dopravníkem DRA25), což zajistí jeho dostatečný výkon s ohledem na potřeby hořáku. Vše řádně dotáhneme a zajistíme.